Importante

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizada GE que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo. Caso seu cooktop elétrico necessite de reparos, consulte a relação de serviços autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece aos seus consumidores o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta feira das 9:00 às 18:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize o nosso "e-mail":sacge@gedako.com.br.



General Electric

GE-Dako S.A.

Rua Croda,399 - Distrito Industrial - Campinas - SP - CEP 13055-901

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Grande São Paulo: (11) 3351-4961 Demais localidades: 0800-115151

e-mail: sacge@gedako.com.br

Visite o nosso site: www.ge.com.br



Elétrico **Ktobs**

DEPARTAMENTO DE MARKETING - Março 03

General Electric

Manual do Usuário

Modelo JEU150E6H1BK





Parabéns!

Você adquiriu um Produto com a Qualidade GE.

Isto, para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE!

Instalação:

Para sua segurança e para o bom funcionamento da seu novo cooktop elétrico Profile, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção Instalação/Operação e obtenha maiores detalhes sobre como proceder ao instalar seu cooktop elétrico Profile. Acompanha o seu cooktop alguns acessórios: mantenha-os para a instalação pelo Posto Autorizado (veja Lista de Serviços Autorizados GE).

ATENÇÃO: A GE oferece gratuitamente a mâo-de-obra para a primeira instalação deste produto através da sua Rede de Serviços Autorizados.

> Danos funcionais ou estéticos provenientes da má instalação, realizada por pessoa não habilitada, não serão cobertos pela garantia.

A preparação do gabinete corre por conta do cliente.

Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra

A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.



Escreva agui os números de série e modelo do cooktop elétrico Profile

Modelo N°		
Série N°		
Estes número	ros estão localizados numa etiqueta na parte in	ferior do cooktop elétrico Profile.

GE e Você:

Uma Parceria de Serviços

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.



LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos do seu cooktop elétrico Profile. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil do seu cooktop.



LEIA O CAPÍTULO DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela de "Dicas para a Solução de Problemas", talvez nem precise chamar a assistência técnica.



CASO NECESSITE DE SERVICOS

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizada GE e chame, com a Nota fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou

reclamações, você pode utilizar-se do nosso SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor Grande São Paulo: (11) 3351-4961 Demais localidades: 0800-115151 que funciona de segunda a sexta feira, das 9:00 às 18:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir contate-nos pelo nosso "e-mail": sacge@gedako.com.br. Teremos prazer em atendê-lo.

Instruções de Segurança

	Instruções de Segurança	4
ı	Unidades de Superfície de Aquecimento	6

Segurança

Instruções de Operação

nstruções de Operação	Ins
dequisitos elétricos	Instalação/Operação
	\circ

Cuidados e Limpeza

uidados e Limpeza	Cuida
omo retirar a fita de embalagem	uidados e Limpeza

Antes de chamar o Serviço Autorizado

Dicas para a Solução	
de Problemas	15
Especificações Técnicas	16

Serviços ao Consumidor

	Ser
Serviços ao Consumidor	erviça
ista de Serviços Autorizados 17	sao
squema Elétrico 18	00
Certificado de Garantia e	Ď,
elefone de Serviços contracapa	\mathbf{z}

Solução de Problemas

Para sua seguranca a informação contida neste manual deve ser seguida para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choques elétricos ou danos à sua propriedade e danos pessoais.

Leia todas as instruções antes de usar o seu cooktop elétrico.



Segurança

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Utilize este aparelho para o fim a que se destina, conforme o descrito neste Manual.
- Não tente consertar ou substituir qualquer parte do seu cooktop a menos que claramente recomendado neste manual. Todos e quaisquer outros consertos devem ser feitos por técnicos do Serviço Autorizado GE.
- Antes de fazer qualquer reparo ou conserto, desconecte a alimentação do cooktop no painel de distribuição da residência removendo o fusível ou desligando o disjuntor.
- O cooktop deve ser instalado e aterrado por um técnico habilitado de acordo com as Instruções de Instalação e Operação. Quaisquer ajustes e reparos devem ser executados somente por técnicos do Serviço Autorizado GE.
- Peça ao instalador que lhe mostre a localização do fusível ou do disjuntor. Marque-o para fácil localização.
- Não deixe crianças sozinhas ou sem vigilância onde um cooktop está quente ou em funcionamento. Elas podem se queimar muito seriamente. Nunca permita que elas sentem ou permaneçam em qualquer parte do cooktop.
- Oriente as crianças a não brincar com os controles ou qualquer outra parte do cooktop.
- Não permita que ninguém suba, apoie ou se pendure no cooktop.
- CUIDADO. Itens de interesse para criancas não devem ser colocados num armário sobre um cooktop- subindo no cooktop para pegá-los poderão se queimar seriamente.
- Mantenha sempre revestimentos combustíveis de parede, cortinas ou ornamentos afastados a uma distância segura do seu cooktop.
- Mantenha panos de pratos e pegadores de panelas e outros panos seguramente afastados do seu cooktop.
- Mantenha sempre utensílios de madeira ou plástico e alimentos enlatados afastados do seu cooktop. Eles podem esquentar e provocar queimaduras.
- Nunca use roupas folgadas ou soltas enquanto estiver usando o cooktop. Seja cuidadoso quando pegar objetos armazenados em armários sobre o cooktop. Materiais inflamáveis podem se incendiar se entrarem em contato com uma unidade de superfície de aquecimento quente e poderão causar sérias queimaduras.
- Use apenas panos de panelas que estejam secos panos úmidos ou encharcados sobre superfícies quentes podem causar queimaduras devido ao vapor gerado. Não deixe que os panos de panelas entrem em contato com uma unidade de superfície quente. Não use uma toalha ou pano grosso. Tais tecidos podem incendiar-se sobre uma unidade de superfície quente.
- Para sua segurança, nunca use o cooktop para aquecer o ambiente.
- Não use água sobre gordura em chamas. Nunca peque uma panela em chamas. Desligue os controles. Extinga as chamas cobrindo totalmente a panela com uma tampa que se encaixe perfeitamente ou uma bandeja plana. Use um extintor de pó químico seco ou de espuma. Gordura em chamas pode ser abafada cobrindo-a com bicarbonato de sódio ou com um extintor de pó químico seco ou de espuma.
- Quando alimentos em chamas estão sob o exaustor, deslique o mesmo. O ventilador, se estiver em funcionamento, pode espalhar as chamas.

- Não deixe gordura ou outro material inflamável se acumular sobre o cooktop.
- Não toque nas unidades da mesa. Essas superfícies podem estar suficientemente quentes para produzir queimaduras embora estejam escuras. Durante e após o uso, não toque ou deixe panos ou outros materiais inflamáveis em contato ou áreas próximas às unidades da mesa; espere um tempo suficiente para o esfriamento.
- Potencialmente, superfícies quentes incluem o cooktop e áreas faceando o mesmo.
- Para minimizar a possibilidade de queimaduras, incêndio de materiais inflamáveis e derramamento, os cabos dos utensílios devem ser posicionados para o centro do cooktop sem que se estendam sobre as áreas das unidades próximas.
- Sempre deslique os controles das unidades da mesa antes de retirar os utensílios.
- Use panelas de tamanho adequado- escolha utensílios de cozinha tendo fundos planos suficientemente largos para cobrir a área de aquecimento da unidade da mesa. O uso de utensílios de cozinha inadequados exporá uma porção da área da unidade radiante a contato direto e poderá causar a queima de panos de limpeza. A relação adequada de utensílios para área da unidade também aumentará a eficiência.
- Nunca deixe as unidades da mesa sem vigilância quando ajustadas em níveis altos. Transbordamento provoca fumaça e respingos de gordura que podem incendiar-se.
- Somente certos tipos de recipientes de vidro, cerâmica vítrea, louça cerâmica ou esmaltados são indicados para cozimento em cooktops; outros podem quebrar devido a súbita mudanca em temperatura.
- Verifique sempre os alimentos sendo fritos em ajustes de médias e altas temperaturas.
- Alimentos que serão fritos devem ser os mais secos possíveis. Cristais de gelo em alimentos congelados ou umidade em alimentos frescos podem provocar o borbulhar na gordura guente e transbordar a panela.
- Use a quantidade mínima possível de gordura para fritar, seja com camada rasa ou profunda de gordura. Colocar muita gordura na panela pode provocar transbordamento quando se coloca os alimentos.
- Se for usada uma mistura de óleos e gordura para fritar, misture-os antes de aquecêlos ou a medida que a gordura se derreta lentamente.
- Aqueca gordura sempre lentamente e observe-a enquanto é aquecida.
- Nunca tente movimentar uma panela de gordura quente, especialmente uma frigideira com camada profunda de gordura. Espere até que a gordura esfrie.
- Não armazene materiais inflamáveis próximo de um cooktop.
- Mantenha o exaustor e os filtros de gordura limpos para permitir boa exaustão e evitar incêndios de gorduras.
- Não armazene ou use materiais combustíveis, gasolina, ou vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.
- Limpe somente as partes indicadas neste Manual do Usuário.
- Não deixe produtos a base de papel, utensílios de cozer ou alimentos no cooktop quando este não estiver em uso.
- Mantenha o cooktop limpo e livre do acúmulo de gordura ou respingos que possam
- Nunca aqueça recipientes fechados de alimentos. O aumento de pressão interna pode fazê-los explodir e causar danos.
- Nunca deixe potes ou latas de sobras de gordura sobre ou próximo do seu cooktop.

ATENÇÃO: SIGA OS PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO CONFORME O ITEM INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO







Segurança

UNIDADES DE SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO

- Tenha cuidado quando tocar o cooktop. A superfície do vidro do cooktop reterá calor depois que os controles tenham sido desligados.
- Evite riscar o vidro do cooktop. Objetos pontiagudos ou cortantes, anéis ou outras jóias e rebites usados em roupas podem riscar o cooktop.
- Nunca use a superfície de vidro do cooktop como uma tábua de cortar.
- Não coloque ou armazene itens sobre a superfície de vidro do cooktop quando este não estiver em uso.
- Cuidado ao colocar colheres ou outros utensílios usados para mexer alimentos nas panelas, sobre a superfície do cooktop quando o mesmo estiver em uso. Esses utensílios podem se tornar quentes e causar queimaduras.
- Evite aquecer uma panela vazia. Assim fazendo pode danificar o cooktop e a panela.
- Não deixe água, outros líquidos ou gordura armazenados no cooktop ou no painel de controle.
- Para minimizar a possibilidade de queimaduras, antes de limpar o cooktop, certifiquese sempre que os controles das unidades da mesa estão na posição desligada e que a superfície inteira de vidro está fria.
- N\u00e3o opere as unidade de superfície de aquecimento se o vidro estiver quebrado. Respingos ou solu\u00e7\u00f3es de limpeza podem penetrar no cooktop quebrado e criar um risco de choque el\u00e9trico. Chame imediatamente um t\u00e9cnico qualificado.
- Limpe o cooktop com cuidado. Se for usada uma esponja ou pano molhado para retirar respingos numa unidade de superfície de aquecimento quente, seja cuidadoso para evitar queimaduras de vapor. Alguns limpadores podem produzir vapores nocivos se aplicados sobre uma superfície quente.

NOTA:

Recomendamos que você não limpe qualquer área da mesa até que as mesmas tenham esfriado e que a(s) lâmpada(s) indicadora(s) de superfície quente tenha(m) apagado. Respingos de açúcar são exceções a isto. Veja a seção Limpeza do Cooktop de Vidro.

Quando o cooktop está frio, use somente a pasta de limpeza recomendada para limpar o cooktop.

- Para evitar possível dano à superfície de cozimento, não aplique a pasta de limpeza na superfície de vidro quando ela estiver quente.
- Depois da limpeza, use um pano seco ou papel-toalha para retirar todo o resíduo da pasta de limpeza.
- Leia e siga todas as instruções e avisos nas etiquetas da pasta de limpeza.

GUARDE E SIGA ESTAS INSTRUÇÕES

Cooktop elétrico de 51cm

A primeira instalação do cooktop Profile é gratuita.

Antes de usar o cooktop leia estas instruções de instalação completa e cuidadosamente.

Guarde e siga estas instruções.

Atenda todas as normas estabelecidas pela legislação.

Peça ao instalador para deixar estas instruções com o usuário, após usá-las para a instalação.

Nota:

Este eletrodoméstico deve ser aterrrado de acordo com as normas ABNT- Seção de aterramento 5410.

Para sua Segurança



Cuidado:

Para sua segurança pessoal retire os fusíveis ou desative o disjuntor antes de iniciar a instalação do cooktop. Desobediência a este procedimento pode resultar em sérios danos pessoais ou mesmo um choque fatal.

Requisitos Elétricos

O cooktop deve ser ligado a uma tomada individual de corrente elétrica de 60Hz e voltagem de 230 Vc.a. Não utilize extensões nem adaptadores para ligar seu cooktop. É recomendável que o circuito elétrico que deverá servir o cooktop, esteja protegido com duas chaves disjuntoras de corrente de 15A.

- Verifique na plaqueta metálica existente em seu cooktop qual a especificação de potência (kW).
- Deve-se seguir, para a instalação elétrica, o uso de fios elétricos adequados (veja tabela abaixo).

Ligação do fio terra

Ligue o fio terra a um "terra" eficiente para garantir sua segurança quanto a choques elétricos em um eventual curto-circuito.

Se você não possuir um "terra" em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista de sua confiança para executar o serviço conforme a norma NBR-5410.

IMPORTANTE!

Nunca ligue o fio terra ao neutro da rede elétrica, a fio de pára-raios, tubulações de gás ou partes metálicas de janelas e/ou estrutura de sua residência, tubulações de plástico ou torneiras metálicas porém conectadas à tubulações de plástico.

TABELA PARA DIMENSIONAR FIAÇÃO*- BASE NBR 5410- CRITÉRIO MÁXIMA QUEDA DE TENSÃO 4%: 220Vc.a/13A

CABO #	DISTÂNCIA MÁXIMA
1,5	24
2,5	39
4.0	63


^{*}válido para fio de cobre isolado para 750V @ 70°C e circuito independente.

1 Preparação

- Ao iniciar a instalação, desligue a alimentação elétrica do cooktop.
- Faça uma abertura na superfície onde será colocado o cooktop elétrico de acordo com as dimensões indicadas na Figura 1 e tabela A. Siga as medidas, assegurando que os cortes da abertura sejam paralelos e que os cortes, traseiro e frontal, sejam perpendiculares aos laterais.

Tabela A: Dimensões para abertura

Dimensão	(mm)
L	270
Р	493
L1 mín.	60
L2 mín.	40
L3 mín.	185
L4 mín.	700



Instalação

P = profundidade da abertura

L1 = afastamento da parede traseira

L2= espessura do tampo do nicho

L3= afastamento da parede lateral

L4= altura até o exaustor

2 Vedação da abertura




Figura 2



Figura 3

L4 L2 P

IMPORTANTE:

Retire todo o material da embalagem e quaisquer papéis do cooktop antes de conectar a alimentação de eletricidade.

Figura 1

Acompanha o seu cooktop a massa de vedação (será usada pelo Posto Autorizado para colocá-la entre o móvel e o cooktop) a fim de evitar que líquidos possam vazar acidentalmente para a parte inferior do móvel onde está instalado o cooktop.

Para isso:

- 1 Coloque a massa de vedação ao longo de toda a abertura com atenção nos pontos de junção dos pedaços de massa que devem ficar sobrepostos (veja Figura 2).
- 2 Coloque o cooktop na abertura.
- 3 Com uma chave de fenda monte, ajuste e fixe:
 - as 2 placas de fixação A (fornecidas) com os 2 parafusos B (fornecidos)(veja Figura 3).
- 4 Insira novamente a massa de vedação em eventuais frestas na parte externa do cooktop.

3 Informações importantes para a instalação

O cooktop pode ser instalado numa posição isolada ou entre dois balcões de cozinha ou ainda entre um balcão de cozinha e uma parede. A parede posterior e as superfícies circundantes devem suportar temperaturas de 65°C acima da ambiente.

Para evitar que a camada de plástico (fórmica) que cobre o balcão da cozinha descole, a cola usada na junção da madeira e do plástico deve suportar temperatura de 150°C.

A instalação do cooktop deve ser feita em local bem ventilado.

Instruções de Instalação

IMPORTANTE: A caixa de junção deve estar localizada onde ela permita adequada folga no cabo de alimentação do cooktop para a instalação e manutenção. Veja Figura 4.

Certifique-se de que este rasgo não interfira com a estrutura do gabinete na parte frontal.




Figura 4
Montagem sugerida de uma caixa de junção (não fornecida com o cooktop).

Instale o cooktop na abertura feita no gabinete.

Nota:

Se o cooktop for instalado num balcão sem abertura inferior as conexões da fiação elétrica devem ser feitas antes de colocar o cooktop na abertura.

Instalando o cooktop em um balcão padrão:

Para colocar o cooktop acoplado a um balcão padrão, siga os passos indicados no item anterior Vedação da Abertura. Veja figura 5 a seguir.



Figura 5

Ligações Elétricas


A alimentação de eletricidade ao cooktop deve ser interrompida enquanto as conexões à rede estiverem sendo feitas. A desobediência a este procedimento pode resultar em danos pessoais ou choque fatal.

Ao fazer as conexões dos fios, use totalmente o cabo de alimentação montado no cooktop (cerca de 1m). Esse cabo não deve ser cortado.

Conecte o fio terra do cooktop (verde/amarelo) ao condutor de aterramento da residência de acordo com a legislação local (norma ABNT 5410).

Conecte os outros dois fios (azul e marrom) entre fases.

Características do seu cooktop elétrico Profile




Característica

- 1 Cooktop de Cerâmica Vítrea
- 2 Unidade de Superfície de Aquecimento
- 3 Número de Série e Modelo (sob a unidade)
- 4 5 Botões
- 6 Indicador Luminoso de Superfície Quente (Hot Light)
- Indicador Luminoso da Unidade Ligada (Luz Indicativa)
- Moldura do cooktop

Acessórios que acompanham o produto

acessórios que acompanham o produto



Como Ajustar os Controles



O botão pode ser girado, no sentido horário ou anti-horário, a partir da posição Desligado (número 0 gravado no botão). Em qualquer posição ele deve ser girado sem pressioná-lo para baixo. Você poderá ouvir sons baixos de cliques durante o cozinhar - uma indicação que os ajustes de calor que você selecionou estão sendo mantidos.

O ajuste varia da posição indicada pelo número 0 , desligado, até a indicada pelo número 3, correspondente à potência máxima. Para desligar o elemento aquecedor gire o botão até a posição em que o número 0 (zero) coincide com o traço gravado no painel (veja figura).

O indicador de unidade ligada (Luz Indicativa) acenderá quando qualquer unidade da superfície estiver em uso.

Ao acabar de cozinhar, certifique-se de que o botão foi girado até a posição Desligado (0) .

O indicador HOT LIGHT (indicador de superficie quente) se ilumina quando qualquer elemento radiante é ligado e ficará aceso até que a temperatura da mesa atinja cerca de 50°C (valores de temperatura não perigosos).

Notas:

- O indicador Hot Light acende quando a unidade está quente para o contato.
- Ele permanece aceso mesmo depois que a unidade é desligada.
- Ele fica iluminado até que a área sobre o elemento escolhido atinja cerca de 50°C.


A unidade de superfície de aquecimento realiza ciclos de ligar/desligar a fim de manter o ajuste desejado de temperatura.

Mesmo depois de desligar as unidades de superfície de aquecimento, o vidro do cooktop conserva calor suficiente para continuar o cozimento dos alimentos. Para evitar sobrecozimento, retire as panelas das unidades de superfície de aquecimento quando o alimento estiver cozido. Evite colocar qualquer coisa sobre a unidade de superfície de aquecimento até que a mesma tenha esfriado completamente.

Operação

Informações Úteis sobre Utensílios de Cozinha

As informações que seguem lhe ajudará a escolher os utensílios com os quais você obterá bons desempenhos.



Verifique com uma réqua a planicidade do fundo das panelas.







Panelas com fundos arredondados, curvos ou ranhurados não são recomendados

Aco Inox: altamente recomendado

Alumínio: recomendação para alumínio pesado

Boa condutividade. Resíduos de alumínio. algumas vezes, aparecem como riscos no cooktop mas, podem ser retirados, se limpos imediatamente. Devido seu baixo ponto de fusão, alumínio leve não deve ser usado.

Fundo de Cobre: recomendado

O cobre pode deixar resíduos que aparecem como riscos, os quais podem ser removidos desde que imediatamente. Entretanto, não deixe este tipo de panela ferver a seco. Metal sobreaquecido pode se juntar ao vidro dos cooktops. Uma panela de fundo de cobre sobreaquecida deixará um resíduo que manchará permanentemente o cooktop, se não for removido imediatamente.

Ferro Fundido Recoberto de Porcelana Esmaltada: recomendado

É recomendado desde que o utensílio seia completamente recoberto com a porcelana esmaltada. Panelas com fundos não recobertos com porcelana podem ser usadas se o fundo da panela não for áspero pois ele pode riscar o vidro.

Cerâmica Vítrea: pode ser usada mas, não é recomendada

Baixo desempenho. Pode riscar a superfície.

Louças: pode ser usada mas, não é recomendada

Baixo desempenho. Pode riscar a superfície.

Limitador de temperatura

Toda unidade de superfície de aquecimento tem um Limitador de Temperatura. Ele protege a superfície de cerâmica vítrea evitando que a mesma se torne muito quente.

O Limitador de Temperatura pode desligar as unidades por um período de tempo se:

- A panela ferve seca.
- O fundo da panela n\u00e3o for plano.
- A panela estiver fora do centro.
- Não houver panela sobre a unidade.

Como retirar a fita de embalagem

fria antes de limpar qualquer parte do cooktop.

Para assegurar que não haverá danos ao acabamento do produto, a maneira mais segura de retirar o adesivo deixado pelas fitas de embalagem é pela aplicação de um detergente líquido doméstico de lava-louças, óleo mineral ou óleo de cozinha. Aplique com um pano macio e deixe úmido. Seque e então aplique um polidor doméstico para limpar totalmente e proteger a superfície do produto.

Certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada e toda a superfície da mesa esteja

O cooktop Profile da GE dispõe de unidades de aquecimento sob uma superfície plana de vidro e foi fabricado com um material extraordinário: o material vitrocerâmico. Ele é mais duro que o vidro ao qual se assemelha.

Resiste a calor e frio bem como a grandes variações de temperatura. Evitar que líquidos a ferver saiam das

panelas caindo sobre a superfície. A sequir, recomendações que você deve sequir para manter o seu cooktop

Notas:

Profile

A fita plástica deve ser retirada de todos os acabamentos cromados. Ela não pode ser retirada se estiver endurecida pelo calor.

Um pouco de odor é normal quando um novo cooktop é usado pela primeira vez; isso é causado pelas peças novas e materiais isolantes e desaparecerá em pouco tempo.

Sobre as unidades de superfície de aquecimento



Nunca cozinhe diretamente sobre o vidro. Use sempre utensílios de cozinha.



Coloque sempre a panela no centro da unidade de superfície de aquecimento onde você está cozinhando.



Não deslize o utensílio de cozinha ao longo do cooktop -o vidro é resistente a riscos mas não é a prova de riscos.

- Certifique-se de que, cada vez que utilizar o seu cooktop, as panelas e a área de cocção estejam limpas e secas.
- Não deslize o utensílio de cozinha ao longo do cooktop -levante-os para evitar riscos na superfície da mesa.
- Evite limpar as verduras sobre a mesa do cooktop uma vez que restos de detritos e materias duros podem riscar a mesma.
- Utilize panelas suficientemente grandes para evitar que alimentos sejam derramados sobre as áreas de cozimento, principalmente se os ingredientes contiverem açúcar; o açúcar pode danificar seriamente a superfície vitrocerâmica (não coberto pela garantia).
- Mantenha limpa e não deixe objetos sobre a mesa do cooktop; acima de tudo não deixe material plástico ou de alumínio sobre a mesma que poderia derreter e danificar o cooktop.

A seguir algumas recomendações de limpeza para a adequada manutenção de seu cooktop.



Não use a superfície como uma tábua de cortar.



Não deixe itens pesados sobre o cooktop pois se cairem sobre o mesmo poderão causar danos.

13 12

Limpeza do cooktop de vidro

Antes de usar o cooktop pela primeira vez, limpe-o com uma pasta de limpeza. Em adição, limpe a superfície do vidro após cada uso. Isso protege a superfície e torna a limpeza mais fácil.

VEDAÇÃO DO COOKTOP: Para limpar a vedação do cooktop deixe um pano molhado sobre ela por alguns minutos e então limpe. Use um detergente suave se necessário. Não use uma faca ou qualquer objeto afiado na vedacão pois ele pode cortar ou danificá-la.



Limpeza fregüente deixa uma

essencial para evitar riscos e abrasões.

sensível a manchas.

camada protetora que é



O uso de um raspador laminado não danifica a superfície se for mantido o ângulo de 30°

Notas:

- serviço autorizado GE Nota: mais próximo). Não use uma lâmina cega ou com dentes.
- longe de crianças.



LIMPEZA DIÁRIA

Use, no vidro do cooktop, somente a pasta de limpeza recomendada para esse fim, como Cerama Brite ou Cooktop Cleaning Cream.

Para manter e proteger a superfície do vidro do cooktop siga os passos a seguir.

- Limpe a superfície com a pasta de limpeza depois de cada uso.
- Esfregue algumas gotas (menos é melhor) da pasta de limpeza sobre a área da sujeira usando uma toalha de papel úmida. Absorva, com um papel toalha seco, até que toda a sujeira e creme tenham sido removidos.

ATENÇÃO: Detergentes para Para sujeira pesada e queimada:

- lavar pratos removem esta 1 Aplique algumas gotas da pasta de limpeza à área suja (fria).
- camada protetora e portanto tornam o seu cooktop mais 2 Usando um papel toalha úmido, esfregue a pasta de limpeza na área do queimado. Como com qualquer respingo queimado, isso pode exigir algum esforco.
 - 3 Com cuidado, raspe a sujeira com um raspador laminado. Mantenha o raspador sob ângulo de 30° contra a superfície de vidro do cooktop.
 - Se ficar alguma sujeira, repita os passos anteriores. Para proteção adicional, depois que toda a sujeira foi removida, faça um polimento de toda a superfície com creme de limpeza.
 - 5 Absorva com um papel toalha seco.

Recomendações gerais sobre limpeza e manutenção

Todas as manchas ou alimentos derramados devem ser imediatamente removidos, preferivelmente enquanto a área de cocção estiver ainda quente (cuidado para evitar queimaduras) e antes de qualquer outro uso. Para isso, use:

- Certifique-se de usar um um pano seco se a mesa estiver pouco suia.
- raspador laminado novo um raspador (especial para cooktop de vitrocerâmica) se a mesa estiver muito suja. e afiado (Esse raspador Se a mesa ainda assim estiver suja, espere até que a mesa esfrie e então, limpe-a com um pode ser adquirido no pano macio ou esponja macia e produtos não-abrasivos.

Se panelas com uma fina camada de alumínio, cobre ou verniz forem deixadas ferver a seco, tal camada pode aderir ao vidro do cooktop e deixar uma descoloração negra. Remova-a imediatamente antes de usar o cooktop novamente, caso contrário a mancha ficará permanente.

 Guarde esse raspador Finalmente, proteja o seu cooktop de manchas futuras usando pasta de limpeza especial para cooktop vitrocerâmico que deixa uma fina película protetora sobre a mesa.

> Não use detergentes abrasivos em pó pois os mesmos podem danificar a mesa do cooktop. Moldura do cooktop - Use os mesmos métodos de limpeza que os que foram descritos para o vidro exceto quanto ao uso do raspador laminado. Não raspe a moldura pois isto danificará a superfície do metal.

> Botões - Os botões não devem ser removidos para limpeza. Para a limpeza dos mesmos, coloque-os na posição desligado (0).

Lave os botões com sabão e água ou numa solução de água morna e detergente neutro.


Antes de Chamar o Serviço Autorizado...



Dicas para a Solução de Problemas - Economize tempo e dinheiro! Veja primeiro a tabela abaixo e você poderá não precisar chamar o Servico Autorizado.

	Causas Possíveis
As unidades de superfície de aquecimento não mantém uma fervura contínua ou a velocidade de frigir não é rápida suficiente.	 Você deve usar panelas que tenham fundo absolutamente plano. Se puder ser vista luz entre fundo da panela e uma régua, as unidades de superficie de aquecimento não transferirão calca adequadamente. O fundo das panelas deve coincidir com o diâmetro da unidade de superfície selecionada.
O cooktop parece quente.	 A superfície de vidro do cooktop pode parecer mais quente do que você está acostumado. Isso normal. Certifique-se de que estão sendo usadas panelas de fundo plano.
Alimentos cozem lentamente	 Utensilios inadequados estão sendo usados. Fundos de panelas devem ser planos, relativament pesados e do mesmo diâmetro da unidade de superfície selecionada.
As unidades de superfície de aquecimento não operam adequadamente.	 A dificuldade pode estar no painel principal de distribuição de sua casa, devido um fusível queimad do circuito do cooktop, um disjuntor aberto, o fusível principal ou o disjuntor principal, dependendo d tipo da alimentação de energia. Se um disjuntor estiver envolvido, reative-o. Se a caixa de control usa fusíveis, o fusível do cooktop (tipo cápsula) deverá ser trocado, MAS SOMENTE POR ALGUÉN QUE SEJA FAMILIARIZADO COM CIRCUITOS ELÉTRICOS. Se após realizar um desses procedimentos o fusível rompe ou o disjuntor abre, chame a Assistência Técnica GE.
	 NOTA: Inquilinos ou proprietários de condomínios devem pedir ao gerenciamento de seus edificios realiza esta verificação antes de chamar a Assistência Técnica. Controles das unidades de superfície de aquecimento do cooktop não estão convenientement
	ajustados ou um botão errado está ajustado para a unidade que você está usando.
Pequenos riscos (podem aparecer como trincas) ou abrasões na superfície de vidro do cooktop radiante.	 Foram usados métodos incorretos de limpeza ou utensílios com fundo irregular ou partícula grossas (areia ou sal) estavam presentes entre o utensílio e a superfície do cooktop. Use a instruções recomendadas de limpeza, certifique-se de que os fundos dos utensílios e os próprio estão limpos e use utensílios com fundo liso. Pequenos riscos não são removíveis mas se tornarã menos visíveis com o tempo devido a limpeza.
Marcas de metal(podem parecer como riscos).	 Não deslize utensílios de alumínio ao longo da superfície. Use procedimento recomendado d limpeza para remover as marcas. Foram usados materiais incorretos de limpeza e respingos de gordura e transbordament incrustado permanecem na superfície. Use um raspador laminado e o procedimento recomendad de limpeza.
Faixas ou pequenas manchas pretas.	Use um raspador laminado e o procedimento recomendado de limpeza.
Áreas de descoloração no cooktop.	 Marcas de panelas de alumínio ou cobre bem como depósitos minerais de água ou alimento podem ser removidos com a pasta de limpeza.
Mistura de açúcar quente/ plástico derretido na superfície.	Veja a seção Limpeza do Cooktop de Vidro.

15



CAP	$\Delta \cap$	[FR	ÍςΤ	ICAS	
CAR	н.,		IJ.	IUAS.	

CARACTERISTICAS	
Cooktop Cerâmica Vítrea	Vidro Preto sobre Preto
Unidades de superfície	
Elementos Aquecedores de 185mm	
Elementos Aquecedores de 145mm	1 elemento
Controles	
Localização dos Controles	Frontais
Indicadores Luminosos	
Geral de funcionamento (pelo menos um elemento ligado)	1
De Superfície Quente (Hot Light) (um para cada elemento)	2
DIMENSÕES (mm) E PESO(kg)	
Caracterização do cooktop	510cm (30")
Largura Total	
Altura Total	55
Profundidade Total	510
Dimensões da abertura (encaixe do cooktop)(LxP)	270x493
Peso Líquido / Bruto (aprox.)	4,0 / 5,0
POTÉNICIA ELÉTRICA (ANA CORRENTE ELÉTRICA (A)	
POTÊNCIA ELÉTRICA (W)/ CORRENTE ELÉTRICA(A)	
Potência total @ 230V	
Potência do elemento 145mm @ 230V	· · · ·
Potôncia do clamento 10Emm @ 220V	1700\\\ / 7 / \

Lista de Serviços Autorizados GE				
ALAGOAS MACEIÓ	CEARÁ RUSSAS	PARANÁ CURITIBA	SANTA CATARINA CRICIÚMA	
Utilar Corn. e Repres. Ltda.	Maria Willsa S. Ribeiro-ME	Refrigeração Glória Pçs e Serv. Ltda	Pedro Donizete Antunes	
R. Barão de Alagoas, 329	Trav. Bruno Epaminondas, 169	Av. João Gualberto, 1142	R. Henrique Lage, 2030	
Centro 57020.210	Centro 62900.000	Alto da Glória 80030.000	Santa Bárbara 88804.010	
(82) 223-8244 / (82) 326-1374	(88) 411-0036 39105	(41) 252-8484 94793	(48) 437-6812/439-3622 90023	
ALAGOAS ARAPIRACA	DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA	RIO DE JANEIRO ITAGUAÍ Refrigeração Kanet Ltda R. Moisés Abraão, 75 Centro 23815.460 (21) 2688-5189/Fernando 31185	SANTA CATARINA SÃO JOSE	
J. Cledson F. VAsconcelos	DGMVendas Inst Serv.Equip Gás Ltda		Prevê & Silva Ltda	
R. São Francisco, 826	SHC/SL Q103 BL A Lojas 13, 17, 45		R. XV de Novembro, 150 LJ 4 BL A	
Centro 57301.110	A Norte 70732.510		Campinas 88101.440	
(82) 521-4413	(61) 325-3636 3708		(48) 241-0058 9895	
AMAZONAS MANAUS	ESPÍRITO SANTO VITÓRIA	RIO DE JANEIRO DE JANEIRO	SERGIPE ARACAJU G & Santos Ltda Av. Pedro Calazans, 890 G Vargas 49055.520 (79) 211-2216/211-5838 11876	
Joaquim Morais lucena Neto	Refrigeração Espírito Santo Ltda	New Quality Serv. Técn. Ltda		
R. Major Gabriel, 1158	Av. Alberto Torres, 100	Estrada Calmete, 144		
Centro 69020.060	lha de Santa Maria 29040.700	Jacarepaguá 22780.210		
(92) 233-2578	(27) 3322-8333 / Elaine 87375	(21) 2426-1414/2431-1316 67506		
AMAPÁ MACAPÁ	GOIÁS GOIÁNIA	RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO	SERGIPE ITABAIANA	
JT Silva - Centerfrio	Refrilux Com. Peças Serv. Refr. Ltda	Shopping das Peças Refrig. Ltda	Congelo Ind. Com. Refrig. Lida	
Av Mendonça Furtado, 1415	Av. T-2, 2440	Av. Mal. Fontinelli, 3790	R. Antonio Dutra, 812	
Centro 68906.350	Setor Bueno 74215.010	Sulacap 21740.000	Centro 49500.000	
(96) 223-3266	(62) 285-6400 83289	(21) 3357-7608/7874/8920/9657 90789	(79) 431-2404 42158	
BAHIA ALAGOINHAS	MARANHÃO SÃO LUÍS	RIO GRANDE DO NORTE CAICO	SÃO PAULO BAURU	
Portela Refrigeração Ltda	Tomaz Costa Comércio Ltda	J. Ribarnar Cia. Ltda.	Dolar Eletro Técnica Ltda - EPP	
R. Peca Dionísio e Evilásio, 218	R. Afonso Pena, 290-C	Av. Cel. Martiniano, 1273	R. Agenor Meira, 3-49	
Centro 48000.000	Centro 65010.030	Centro 59300.000	Centro 17110.220	
(75) 422-1799 / (75) 422-1990	(98) 221-2531 15355	(84) 421-2201 15208	(14) 232-4754/SILVIA 89953	
BAHIA BARREIRAS	MINAS GERAIS BELO HORIZONTE	R. GRANDE NORTE MOSSORÓ	SÃO PAULO CAMPINAS	
Eletro Refrig. Paulista Ltda	Alexandre Gerfado Monterani-ME	Bel Lojas e Variedades Ltda	Refrinor Refrigeração Ltda - ME	
R. Pedro Dourado, 145	R. Padre Demerval Gomes, 377	R. Tiradentes, 42	R. Anton von Zumbern, 2775	
JK 47800.000	Coração Eucarístico 30535-470	Centro 59600.210	Jd. Bandeira II 13051.100	
(77) 611-5358	(31) 3375-8796 89522	(84) 316-1126 59600.210	(19) 3268-9922 90460	
BAHIA BRUMADO	M. GROSSO SUL C. GRANDE	R. GRANDE NORTE NATAL	SÃO PAULO JUNDIAÍ	
Copergas Com. Peças Eletrod. Ltda	Custódio & Silva Ltda ME	Serviço Téc. e Assist. Autor. Ltda	Quality Service Refrigeração Ltda	
Av. Dr. Antonio Mourão Guimarães, 99	Av. Ernesto Geisel, 4527	R. Jaguarari, 1433	R. Bernardino de Campos, 325	
Centro 46100.000	Centro 79008.410	Vermelho 59030.500	Centro 13207.760	
(77) 441-3765	(67) 384-3747 93414	(84) 223-6328/223-3833 89926	(11) 4586-4102/4522-7077 85844	
BAHIA JEQUIÉ Manoel Teles Argolo Av. Lomanto Júnior, 364 Centro 45200.101 (73) 525-3841	MATO GROSSO CUIABÁ C.Vanessa Brugnoli - ME R. General Melo, 722 Centro 78015.400 (65) 624-2492 78015.400	RORAIMA PORTO VELHO Adelson B. da Rocha - ME R. Rio de Janeiro, 2078 Tucumarzal 78915.320 (69) 223-2192 40911	SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO Assistência Técnica Ricardo Ltda-ME R. Castro Alves, 375 VI. Tibério 14050.370 (16) 610-8674 67588	
BAHIA JUAZEIRO Torres e Torres Ltda R. Oscar Ribeiro, 110 CENTRO (74) 611-9002 BAHIA JUAZEIRO 48900.000	PARÁ BELÉM	RIO GRANDE DO SUL LAJEADO	SÃO PAULO S J. DO RIO PRETO	
	M E Santo Tavares	Luiz André Korthuis - ME	BMC Com. e Serv. Ref. Elet. Ltda	
	Av. Duque de Caxias, 694	Av.Senador Alberto Pasqualini, 1346	R. Osvaldo Aranha, 880	
	Marco 66090.250	São Cristovão 95900.000	Parque Industrial 15025.620	
	(91) 246-5100/(91)2465075 82252	(51) 3714-2001 68776	(17) 232-7328 34824	
BAHIA SALVADOR	PARAÍBA CAMPINA GRANDE	R. GRANDE DO SUL P. ALEGRE	SÃO PAULO SÃO PAULO	
Martins Azevedo & Cia Ltda	E. Feitosa Comércio e Refrig. Ltda	Servibern Comercial e Técnica Ltda	Maqsegel Serviços Ltda - ME	
R. Lima e Silva, 201-A	R. Pres. João Pessoa, 222	R. Visconde do Rio Branco, 252	R. Acurui, 51	
Liberdade 41375.010	Centro 58102.490	Floresta 90220.230	Tatuapé 3355.000	
(71) 241-6410	(83) 341-6100 84338	(51) 222-9500/ 395-3181 89525	(11) 6671-3067/6671-5059 67592	
BAHIA S. ANTONIO DE JESUS	PARAÍBA JOÃO PESSOA	R. GRANDE DO SUL SOLEDADE	SÃO PAULO SÃO PAULO	
Eletrone Refr. e Peças Ltda	Central Com Peças Serv. Ltda - ME	Erio Luiz Raminelli	Picolli Service Com. Prest. Serv. Ltda	
R. Gorgonio José de Araújo, 46	R. Walfredo Macedo Brandão, 548	Av. Mal. Floriano Peixoto, 1706	Av. Túlio Teodoro de Campos, 209	
Centro 44570.000	JD. Cid. Universitária 58052.200	Centro 99300.000	Vila Paulista 4360.040	
(75) 631-2711	(83) 235-4161 42805	(54) 381-1449/381-3303 2178	(11) 5033-3225/5033-7900 943601	
CEARÁ FORTALEZA	PERNAMBUCO ARCOVERDE	R. GRANDE DO SUL TAQUARA	SÃO PAULO SÃO PAULO Fornage Corn. de Eletrod. Ltda R. Apeninos, 561 Paraiso 1533.000 (11) 3141-0624 33024	
F.G. Moreira	J.C. Eletro e Refrigeração Ltda-ME	Emani Wust & Cia. Ltda		
R. Guilherme Rocha, 1060	Av. Severino José Freire, 554	R. Rio Branco, 2609		
Centro 60030.000	Centro 56500.000	Centro 95600.000		
(85) 212-2344 943758	(87) 3822-2844 LUCIANA 92902	(51) 542-3278 95600.000		
CEARÁ JUAZEIRO DO NORTE Francisco de Oliveira Lima R. São Pedro, 689	PERNAMBUCO RECIFE Unidas Refrigeração Ltda Av Rerife 3400	R. GRANDE DO SUL TRAMANDAI Figueira Auto Elétrica Refrig. Av Fernandes Bastos 2483		

Av. Fernandes Bastos, 2483

R. GRANDE DO SUL VIAÇÃO

Dirceu Lopes Bernardino - ME

(51) 485-1538/485-8668

Av. Senador Salgado Filho, 9746

São José

Centro

(51) 661-1044

51190.730

64001.300

R. São Pedro, 689

Francisco A. Pinheiro Amorim

Av. José Caetano Almeida, 671

(88) 511-0078

Centro

CEARÁ

Rodoviário

(88) 412-9873

Av. Recife, 3400

(81) 3339.6509

PIAUÍ TERESINA Norivelton Bernvindo dos Reis ME

(86) 223-5807/226-4227 943786


Av. José dos Santos Silva, 920

Ibura

63010.010

QUIXADÁ

63900.000



LEGENDA

RE=REGULADOR DE ENERGIA PE=UNIDADE DE SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO SR=LÂMPADA PILOTO A GE, através da sua rede de Assistências Técnicas Autorizadas, garante ao comprador dos produtos GENERAL ELECTRIC, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pelas Assistências Técnicas Autorizadas especialmente designadas pela GE.

CONDIÇÕES DE PRAZO E VALIDADE

A garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação deste produto GE, tem sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

Decorrido o prazo de garantia total (1 ano), todos os custos de reparos, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

NOTA:

Para poder fazer uso dos beneficios desta garantia é necessária a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASO EM QUE CESSA A GARANTIA

- 1 Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
- 2 Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual de Instalação.
- 3 Se o aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela GE.
- 4 Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

- 1 Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão de obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.
- 2 Despesas como mão-de-obra, materiais, transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica, de água, gás, esgoto, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- 3 Vidros em geral.
- 4 Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

- 1 A GE não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.
- 2 As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.